

## Пена КНАУФ монтажная бытовая

Информационный лист 04/2023



## Пена КНАУФ монтажная бытовая

### Область применения

Применяется при температуре окружающей среды от -10 °C до +35 °C с целью:

- заполнения пустот, щелей;
- герметизации стыков;
- повышения тепло-и звукоизоляции;
- монтажа при проведении локальных «бытовых» работ.

Обладает отличной адгезией («сцеплением») к бетону, гипсу, кирпичу, напольным панелям, стеклу, дереву, ПВХ (кроме фторопласта, полиэтилена и полипропилена).

### Упаковка и хранение

- Герметичные баллоны объемом 750 мл
- Упаковка: коробка по 12 баллонов
- Срок годности: 12 месяцев

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C, избегая прямого воздействия солнечных лучей.

### Технические характеристики

- Затвердевает в диапазоне от -10 °C до +35 °C
- Полностью полимеризуется в течение 24 часов
- Выход пены: 50 л
- Образование поверхностной пленки: 25 мин.  
(при температуре +5 °C и относительной влажности 65 %)
- Время предварительной обработки: 60 мин.  
(при температуре +5 °C и относительной влажности 65 %)
- Не содержит веществ опасных для озоносферы

## Подготовка поверхности основания

Перед применением поверхность очистить, обезжирить и увлажнить водой.

## Условия проведения работ

Температура окружающей среды и поверхности основания должна находиться в пределах от -10 °С до +35 °С. Для получения максимального объема выхода и оптимальных физико-механических показателей пены перед использованием баллон выдержать при комнатной температуре не менее 10 часов. Оптимальная рабочая температура пены – около +20 °С.

## Расход материала

Максимальный выход монтажной пены (до 50 л) зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха.

## Порядок работ

Тщательно и энергично встряхнуть баллон (15–20 секунд). Присоединить к баллону трубочный адаптер, не прилагая к нему значительных усилий и приступить к нанесению. Положение баллона во время работы – **ДНОМ ВВЕРХ!** Количество подаваемой пены регулировать нажатием на курок адаптера. Щели и пустоты заполнять снизу вверх. Пустоты заполнять на 70 %, оставляя место для расширения пены. Широкие и глубокие щели (более 60 мм) следует заполнять слоями. Следующий слой накладывать только после отверждения первого слоя. Для уменьшения времени отверждения увлажнить первый слой водой. Рекомендуемая максимальная толщина слоя пены — не более 3 см. Свежую пену и брызги удалить растворителем (очистителем пены КНАУФ). Излишки пены обрезать после отверждения (удалить механически). Застывшую пену необходимо защитить от воздействия УФ-излучения (попадания прямых солнечных лучей). Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.

## Техника безопасности

**Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе с монтажной пеной не курить! Беречь от детей! Не вдыхать испарения!**

При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании пены на кожу немедленно смыть пену большим количеством воды с мылом. При попадании пены в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав данную инструкцию. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

### ВНИМАНИЕ!

Пена полностью полимеризуется в течение 24 часов. До полимеризации не оказывайте механического воздействия на слой пены, это приводит к нарушению ее структуры. Запрещается смывать незастывшую пену водой.

Call-центр:  
➤ 8 (800) 770 76 67

➤ [www.knauf.ru](http://www.knauf.ru)

ООО «КНАУФ ГИПС», 143400, МО, г. Красногорск, ул. Центральная, 139

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.